



下手

上手

(直)
30A x 1
20A x 2
舞台下手
DMX
舞1

(直)
30A x 1
20A x 2
舞台上手1
DMX
舞2

(直)
20A x 2
下手2
DMX
下手2

(直)
20A x 2
上手2
DMX
上手2

(直)
20A x 2
下手1
DMX
下手1

(直)
20A x 2
上手1
DMX
上手1

(直)
20A x 2
客席下手
DMX
客1

(直)
20A x 2
客席上手
DMX
客2