



[下STAGE]
 舞台に向かって
 前側が若番、奥側が老番

調光回路 28回路(4回路x7ポケット)20C型(ad 351~378)
 奈落電源盤より給電
 100v直 LH用 2回路20C型(DMX x 1口)

舞台奥 持込照明機器電源盤 105V/210V
 舞台上 照明ネットワークボックス

下手袖ネットワークBOX
 100v直20A 2口
 Ether 音 空
 Ether 武 空

[上STAGE]
 舞台に向かって
 前側が若番、奥側が老番

調光回路 28回路(4回路x7ポケット)20C型(ad 451~478)
 奈落電源盤より給電
 100v直 LH用 2回路20C型(DMX x 1口)

舞台上 持込照明機器電源盤 105V/210V
 舞台上 照明ネットワークボックス

上手袖ネットワークBOX
 100v直20A 2口
 Ether 音 空
 Ether 武 空