



下手持込電源盤
 単相3P 400 A F / 300 A T
 105v / 210v 60Hz
 カムロック L1・N・L2 (U・N・V・E)
 【スナップカバー付き】
 直回路 100v/30C型 × 2
 直回路 100v/20C型 × 4
 直回路 200v/20D型 × 4
 Ether
 AUX-1 劇場のNoodで使用します
 AUX-2 劇場のNoodで使用します

上手持込電源盤
 単相3P 400 A F / 300 A T
 105v / 210v 60Hz
 カムロック L1・N・L2 (U・N・V・E)
 【スナップカバー付き】
 直回路 100v/30C型 × 2
 直回路 100v/20C型 × 4
 直回路 200v/20D型 × 4
 Ether
 AUX-1 劇場のNoodで使用します
 AUX-2 劇場のNoodで使用します

動力分電盤
 MCCB1 3P225AF125AT-1
 NF250-CV
 MCCB 3P500AF20AT-16
 NF50-KC

[下STG回路] 前側が若番、奥側が老番
 調光回路 × 2 4回路 20C型 (ad [351]~[374])
 LH用直 2回路 20C型 × 2

[上STG回路] 前側が若番、奥側が老番
 調光回路 × 2 4回路 20C型 (ad [451]~[474])
 LH用直 2回路 20C型 × 2

下手袖ネットワークBOX
 直回路 100v C型20A × 2
 (下手特電盤より)
 Ether
 舞C下-巻 劇場のNoodで使用します
 舞C下-式 劇場のNoodで使用します

上手袖ネットワークBOX
 直回路 100v C型20A × 2
 Ether
 舞C上-1 劇場のNoodで使用します
 舞C上-2 劇場のNoodで使用します