



B 1 縦帳  
 B 2 引割織帳  
 B 3 暗転幕  
 B 4 袖幕1  
 L B 1  
 B 5 天井反射板前吊  
 B 6  
 B 7  
 B 8  
 B 9 一文字幕1  
 B 10 袖幕2  
 L B 2  
 B 11  
 B 12  
 B 13  
 B 14  
 B 15 一文字幕2  
 B 16 引割幕  
 S L 3  
 B 17  
 B 18  
 B 19  
 B 20  
 B 21 一文字幕3  
 B 22 袖幕3  
 U H L  
 B 23 大黒幕  
 B 24 ホリゾン幕  
 B 25

持込スピーカーフレーム  
 持込スピーカーフレーム  
 P S L

300  
 幕開口高さ 8000  
 フロセニアム開口高さ 10300

奥行 12575 [6.9間]

2500

(1900)